

Gracias por elegir la recargable
Restorator DUO® de Vaportek
¡la herramienta de alimentación dual para el
total control de los olores!

**POR FAVOR SIGA LAS INSTRUCCIONES
PARA EL USO INICIAL DE SU
RESTORATOR DUO.**

! La batería del Restorator DUO han sido
enviadas con carga baja y deben cargarse
POR LO MENOS SEIS HORAS
antes de su uso inicial. !

Siga estas instrucciones para cargar la batería Ni-MH
provista para usarse en el Restorator DUO:

1. Inserte la batería en el compartimento, con la
etiqueta hacia abajo. Enchufe el cordón de la batería
en el receptáculo. Vuelva a colocar en su lugar la
tapa del compartimento de batería y presione hacia
adelante hasta que encaje a presión.
2. Enchufe el cargador de batería en un tomacorriente
AC de 120V, 60 Hz. Conecte el cargador al
Restorator DUO enchufando el cordón del cargador
en la toma de entrada de la parte posterior de la
unidad. Para la carga inicial, deje el aparato
enchufado por lo menos durante seis horas. Las
cargas posteriores pueden hacerse por 3 a 6 horas
para que la batería se cargue totalmente.
3. La luz indicadora de carga (LED) ubicada en la
parte superior de la unidad, bajo la manija,
permanecerá en verde cuando esté lista para usarse.
La luz verde oscilará cuando la carga se encuentre
en progresión; si oscila en rojo o no hay luz
significa que se requiere volver a cargar.
4. Restorator DUO continuará cargando cuando se
enchufe a una fuente de alimentación eléctrica de
120V, con el interruptor ya sea en la posición de
encendido ("On") o apagado ("Off"). Cuando la
batería se encuentre totalmente cargada, la unidad
operará por unas 18 horas antes de necesitar de
recarga.
5. Si desea información adicional sobre el uso de
Restorator DUO consulte las instrucciones de
operación o visite www.vaportek.com.

INDICADOR LED

VERDE SÓLIDO: Listo para usar
VERDE INTERMITENTE: Cargando
ROJO INTERMITENTE: Requiere recarga
SIN LUZ: Requiere recarga

VAPORTEK® 

Sussex, WI 53089
800.237.6367 | info@vaportek.com
www.vaportek.com

Gracias por elegir la recargable
Restorator DUO® de Vaportek
¡la herramienta de alimentación dual para el
total control de los olores!

**POR FAVOR SIGA LAS INSTRUCCIONES
PARA EL USO INICIAL DE SU
RESTORATOR DUO.**

! La batería del Restorator DUO han sido
enviadas con carga baja y deben cargarse
POR LO MENOS SEIS HORAS
antes de su uso inicial. !

Siga estas instrucciones para cargar la batería Ni-MH
provista para usarse en el Restorator DUO:

1. Inserte la batería en el compartimento, con la
etiqueta hacia abajo. Enchufe el cordón de la batería
en el receptáculo. Vuelva a colocar en su lugar la
tapa del compartimento de batería y presione hacia
adelante hasta que encaje a presión.
2. Enchufe el cargador de batería en un tomacorriente
AC de 120V, 60 Hz. Conecte el cargador al
Restorator DUO enchufando el cordón del cargador
en la toma de entrada de la parte posterior de la
unidad. Para la carga inicial, deje el aparato
enchufado por lo menos durante seis horas. Las
cargas posteriores pueden hacerse por 3 a 6 horas
para que la batería se cargue totalmente.
3. La luz indicadora de carga (LED) ubicada en la
parte superior de la unidad, bajo la manija,
permanecerá en verde cuando esté lista para usarse.
La luz verde oscilará cuando la carga se encuentre
en progresión; si oscila en rojo o no hay luz
significa que se requiere volver a cargar.
4. Restorator DUO continuará cargando cuando se
enchufe a una fuente de alimentación eléctrica de
120V, con el interruptor ya sea en la posición de
encendido ("On") o apagado ("Off"). Cuando la
batería se encuentre totalmente cargada, la unidad
operará por unas 18 horas antes de necesitar de
recarga.
5. Si desea información adicional sobre el uso de
Restorator DUO consulte las instrucciones de
operación o visite www.vaportek.com.

INDICADOR LED

VERDE SÓLIDO: Listo para usar
VERDE INTERMITENTE: Cargando
ROJO INTERMITENTE: Requiere recarga
SIN LUZ: Requiere recarga

VAPORTEK® 

Sussex, WI 53089
800.237.6367 | info@vaportek.com
www.vaportek.com

Thank you for choosing the rechargeable
Restorator DUO® by Vaportek
The dual-powered tool for all-around
odor control!

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS FOR
INITIAL USE OF YOUR RESTORATOR DUO

! The Restorator DUO battery pack has been shipped in a low-charge condition and must be charged AT LEAST SIX HOURS before initial use. !

Follow these instructions for charging the Ni-MH battery pack provided with the Restorator DUO:

1. Insert battery pack, label side down into the compartment. Plug battery pack cord into the receptacle. Replace battery compartment cover and snap forward into place.
2. Plug battery charger into 120V, 60 Hz, AC electrical outlet. Connect charger to the Restorator DUO by inserting charger plug into the input jack at back of the unit. For initial charge, leave machine plugged in for at least six hours. Subsequent charges may need 3-6 hours for the battery pack to be fully charged.
3. The charge indicator light (LED) located at the top of the unit, under the handle, will remain green when ready to use. The light will flash green when charging is in progress; blinking red or no light indicates recharging is required.
4. The Restorator DUO will continue to charge when plugged into a 120V power supply with the switch in either the "On" or "Off" position. When battery pack is fully charged, unit will operate for approximately 18+ hours before recharging is required.
5. See Operation Instructions or www.vaportek.com for additional information about use.

LED INDICATOR

SOLID GREEN: Ready to use
BLINKING GREEN: Charging
BLINKING RED: Recharging required
NO LIGHT: Recharging required

VAPORTEK® 
Sussex, WI 53089
800.237.6367 | info@vaportek.com
www.vaportek.com

Thank you for choosing the rechargeable
Restorator DUO® by Vaportek
The dual-powered tool for all-around
odor control!

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS FOR
INITIAL USE OF YOUR RESTORATOR DUO

! The Restorator DUO battery pack has been shipped in a low-charge condition and must be charged AT LEAST SIX HOURS before initial use. !

Follow these instructions for charging the Ni-MH battery pack provided with the Restorator DUO:

1. Insert battery pack, label side down into the compartment. Plug battery pack cord into the receptacle. Replace battery compartment cover and snap forward into place.
2. Plug battery charger into 120V, 60 Hz, AC electrical outlet. Connect charger to the Restorator DUO by inserting charger plug into the input jack at back of the unit. For initial charge, leave machine plugged in for at least six hours. Subsequent charges may need 3-6 hours for the battery pack to be fully charged.
3. The charge indicator light (LED) located at the top of the unit, under the handle, will remain green when ready to use. The light will flash green when charging is in progress; blinking red or no light indicates recharging is required.
4. The Restorator DUO will continue to charge when plugged into a 120V power supply with the switch in either the "On" or "Off" position. When battery pack is fully charged, unit will operate for approximately 18+ hours before recharging is required.
5. See Operation Instructions or www.vaportek.com for additional information about use.

LED INDICATOR

SOLID GREEN: Ready to use
BLINKING GREEN: Charging
BLINKING RED: Recharging required
NO LIGHT: Recharging required

VAPORTEK® 
Sussex, WI 53089
800.237.6367 | info@vaportek.com
www.vaportek.com