

WOOL ZONE

WOOL BALANCE

Extraction Emulsifier and Neutralizer

BRIDGEPOINT®
SYSTEMS

Wool Zone

A concentrated acidic emulsifying agent used in the final rinse of the extraction cleaning process for wool fibers.

Contents: One U.S. Gallon (3.79 Litres)

X Oriental Rugs
X Residential Wool Carpet
X Commercial Wool Carpet
3.0 - 3.5 RTU pH
X = Primary Use ✓ = Secondary Use

• Multi-functional as it stabilizes dyes, works to prevent browning and yellowing, pH neutralizes the carpet, limits re-soiling and leaves a soft luxurious feel.

• Unique as it uses proprietary acidic rinse agent that has been used to scour wool during wool processing.

• Safe and effective for all water safe natural fibers and synthetic fibers.

• Protects your equipment as it contains two special corrosion inhibitors to protect any metals in your extraction equipment.

• Works effectively with any type of extraction equipment – truckmounts, and portables.

DIRECTIONS:

Pre-Cleaning Procedures

1. Read entire label before using. Use only as directed.
2. Carefully pre-inspect the rug, fabric, or carpet before proceeding. Identify fiber content, construction, dye stability, shrinkage considerations, and pre-e xist- ing damage. Always test every rug, fabric or carpet for dye bleeding potential in an inconspicuous area. Carefully look for conditions which could contribute to cleaning related challenges such as pre-existing pet urine, water damage, fiber deterioration, past cleaning residues, and fringe discoloration.
3. The preferred method for cleaning investment textile rugs is in-plant.
4. If cleaning on-location, proper preparation of the work area must include:

a. Make sure there is adequate airflow for drying and ventilation.

b. Adequate and safe work area where you can safely move the required cleaning equipment and tools around and the rug can be safely cleaned on the floor without causing damage to or from other surfaces which might bleed color when moist or wet.

c. Always keep white, cotton, colorfast towels handy to wipe up any cleaning solution overspray which may get on other surfaces

5. Prior to wet cleaning, remove as much dry soil as possible from the rug utilizing a vacuum (with a beater bar), portable rug dusting unit, compressed air system, or automated duster. Follow equipment manufacturer directions.

Extraction Cleaning

1. Pre-spray with Wool Perfect
2. Extract with Wool Zone at the following dilutions: Portable extractor: Mix 2 ounces of solution to five gallons of water (1:320) in extraction tank. Truck mount: Mix one quart solution (32 ounces) with five gallons of water into solution container. Set solution flow meter between 2 and 3.

INGREDIENT DISCLOSURE:

Water, Citric Acid, Glycolic Acid, Sodium Polyphosphates, Sodium Caprylyl Sulfonate, Benzotriazol-1-ide, Isopropanol, Sodium Sulfate, Methoxyacetic Acid, Formic Acid.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: Seller's and manufacturer's liability for any and all losses or damages resulting from any cause whatsoever shall in no event exceed the purchase price of this product, with respect to which losses or damages are claimed. Before using, the user shall determine the suitability of this product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. Go to www.bridgepoint.com/sds for additional safety, regulatory and liability information.

WARNING

Keep out of reach of children.

HAZARD STATEMENTS:

Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear eye protection/ face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

ATENCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Provoca irritación ocular grave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Utilizar protección para la cara y los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants.

MENTIONS DE DANGER:

Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE:

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Made in the USA with globally sourced materials.
Hecho en los USA con materiales de origen mundial.
Fabriqué aux USA avec des matériaux provenant de monde entier.

See Safety Data Sheet (SDS):
www.bridgepoint.com/sds
for additional safety and regulatory information.

Ver al Safety Data Sheet (SDS) en
www.bridgepoint.com/sds
para mas información de seguridad y reglas.

Another fine product from Bridgepoint Systems
4282 South 550 West, Salt Lake City, UT 84123
1-360 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9
www.bridgepoint.com | 800-608-0314

CW16GL V7